

# Montageanleitung TOA TA-Set complete 0,5 m



Das TOA TA-Set complete ist die Plug & Play Lösung um einen Glasfaser-Router mit SC/PC Anschluss an ein „Open Access“ Glasfasernetz (LC/APC) der Netzebene 4 anzuschließen. Ein 0,5 m langes Glasfaserkabel mit 2 x LC/APC Steckern ist aus dem OAP bereits ausgeführt.

Für die Montage des TOA TA-Set complete in der Netzebene 4 führen Sie folgende Schritte durch:

1. Das TOA TA-Set wird aus der Verpackung entnommen und an der Wand (Bestandsbau) oder in der Zentrale (Neubau) angebracht.
2. Die beiden LC/APC-Stecker werden an einem Verteilerfeldrahmen mit einer LC/APC Duplex- oder Quad-Kupplung angeschlossen.
3. An dem blauen Optical Anschluss kann eine Glasfaser CPE und an dem internen grünen Anschluss-Stecker CATV (SC/APC) und (SC/PC) angeschlossen werden. Mit der Snap-On-Technologie kann das Oberteil der OAP-Basisdose ohne Werkzeuge einfach und sekundenschnell durch verschiedene Medienkonverter ersetzt werden.

## Hinweise:

- Kabel nicht knicken, nicht quetschen und nicht über Kanten ziehen
- Messung: Mindestanforderung Messung mittels Rotlichtquelle (z.B. Glasfaser-Rotlichttester mit LC Adapter 650 nm, Bestellnr. HW-GFRLTLC650) NICHT in Rotlichtquelle schauen!
- Inbetriebnahme: Empfehlung OTDR Messung
- Vor Inbetriebnahme bei sämtlichen LC/APC Glasfasersteckern die Staubschutzkappe entfernen und mit einem Glasfaser-Reinigungstift (HW-GFRSLC125) oder Reinigungstuch (HW-GRT915) säubern