

## NEU mit Update V 01.00.11.37 & ... .36

- Dynamische Frequenzwahl (DFS) optimiert (V37)
- Vier Access Points, statt bisher zwei (V36)
- Gast-WLAN, einfach aktivierbar. Voreinstellung: deaktiviert
- VLAN-fähig mit umfangreichen Firewall-Einstellungsmöglichkeiten. Voreinstellung: deaktiviert
- Signalisierung bei der Werksrückstellung optimiert: Währenddessen leuchten alle LEDs des WLAN Touch ac hellviolett auf.
- Leistungsverbesserungen und Fehlerkorrekturen.

## Anleitung zum WLAN Touch ac Firmware Update V 01.00.11.37 vom 16.02.2022

In sechs Schritten erledigen Sie das Update:

1. Update-Datei (homeway01001137\_16022022.bin) im .zip) Format herunterladen und extrahieren.  
[https://www.homeway.de/wp-content/uploads/2022/02/homeway01001137\\_16022022.zip](https://www.homeway.de/wp-content/uploads/2022/02/homeway01001137_16022022.zip)
2. Gerätepasswort bereithalten
3. Administrationsmenü aufrufen
4. Untermenü System → Backup / Firmware Update aufrufen
5. Datei auswählen (homeway01001137\_... .bin), **Konfiguration beibehalten:  (bitte Haken aktivieren)** „Firmware aktualisieren“ betätigen, danach „Fortfahren“ betätigen. Danach ca. 4 Minuten warten.

**Hinweis!** Nach diesem Update werden alle zukünftigen Updates ganz automatisch in den Access Point geladen. Das geschieht jeden Donnerstag um 02:00 Uhr nachts mit automatischem Geräteneustart. Sie müssen also nichts weiter tun.

1. Laden Sie bitte die Update-Datei (homeway01001137\_16022022.bin) im .zip Format herunterladen, extrahieren Sie diese und speichern Sie die Datei lokal auf Ihrem Rechner.  
[https://www.homeway.de/wp-content/uploads/2022/02/homeway01001137\\_16022022.zip](https://www.homeway.de/wp-content/uploads/2022/02/homeway01001137_16022022.zip)
2. Halten Sie das Gerätepasswort bereit. Mit diesem Passwort (PW) können Sie das Administrationsmenü öffnen. Sofern Sie noch kein eigenes Passwort eingerichtet haben, finden Sie dieses auf der Geräteinnenseite wie in der folgenden Abbildung:



**Hinweis!** Sollten Sie Ihr eigenes Passwort vergessen haben, können Sie über die Werksrückstellung das ursprüngliche Gerätepasswort wieder herstellen:

1. Gerät zunächst neu starten durch Unterbrechung der Stromversorgung oder durch Neustart über Menü „System“ → „Neu Starten“
2. Nun bitte innerhalb von 5 Minuten durch betätigen der On/Off Taste für mindestens 10 Sekunden. Anschließend ca. 45 Sekunden warten, bis das Gerät neu gestartet ist.

3. Starten Sie das Administrationsmenü durch Aufrufen der von Ihrem Router vergebenen IP Adresse, oder durch direktes Anklicken des Gerätes in Ihrer Router-Heimnetz-Geräteübersichtsliste.


homeway

### Autorisierung benötigt


Bitte Passwort eingeben

Passwort

4. Öffnen Sie im Menü System das Untermenü Backup/Firmware Update:



5. Sie gelangen auf die Seite Flash-Operationen. Wählen Sie in dem Unterpunkt „Neues Firmware Image schreiben“ den Button „Datei auswählen“ und laden Sie die Update-Datei (homeway01001137\_... .bin) hoch. Bestätigen Sie dies mit den Button „Firmware aktualisieren“.



Im anschließenden Fenster „Firmware aktualisieren - Verifizieren“ bestätigen Sie bitte den Button „Fortfahren“, damit das Update beginnen kann.

Für das Update wird nun eine **Zeit von ca. 3 Minuten** benötigt. Währenddessen leuchten alle LEDs des WLAN Touch ac hellviolett auf:

Nach **weiteren ca. 45 Sekunden** startet das Administrationsmenü in der Regel erneut. Sollte dies nicht der Fall sein, rufen Sie es einfach wie unter Punkt 3. beschrieben erneut auf.

6. Falls Sie versehentlich vor dem Update die Konfiguration nicht beibehalten haben, können Sie hier Ihre persönlichen WLAN-Einstellungen wieder herstellen (Netzwerkname und WLAN-Passwort) öffnen Sie im Menü „Netzwerk“ das Untermenü „WLAN“:

Die nachfolgende WLAN-Übersicht ermöglicht es Ihnen, alle vier Access Points (2 x 5 GHz sowie 2 x 2,4 GHz) über die Buttons „Bearbeiten“ mit neuen Netzwerknamen (ESSID) und neuen WLAN-Passwörtern zu versehen.

Nach dem Button „Bearbeiten“ können Sie Netzwerknamen (ESSID) und WLAN-Passwort ändern, anschließend jeweils bestätigen durch den Button „Speichern & Anwenden“.

Das Administrationsmenü kann jederzeit durch Schließen der Browserseite beendet werden.